

Pozor

- Vozidlová jednotka (OBU) je povinná pro výběr elektronického mýta v Bělorusku.
- Vozidlová jednotka není přenosná, nelze jí střídat ve více vozidlech!
- Vozidlová jednotka je navržena pouze pro užívání ve vozidlech s nepokovenými čelními skly nebo s pokovenými skly s bezmetalovou plochou.
- Vozidla s pokovenými čelními skly jsou povinna použít vozidlovou jednotku unit-2 s externí anténou.

Obsah balení

Zkontrolujte si, že obdržené balení obsahuje všechny následující díly a že nejsou porušené:

vozidlová jednotka

uživatelský manuál

lepící páska s krátkými instrukcemi

čistící kapesníček

2 samolepící hook-and-loop pásky

Instalace

- A. Vyberte vozidlovou jednotku a přilepte na ní samolepící pásku, dle přiložených instrukcí na horní část vozidlové jednotky.
- B. Před upevněním vozidlové jednotky vyčistěte vnitřní povrch čelního skla přiloženým čistícím kapesníčkem.

Upozornění:

Určené místo pro upevnění vozidlové jednotky je spodní část vnitřní strany čelního skla mezi střední částí skla a stěračem. V dosahu zorného pole řidiče je zakázáno umísťovat jakékoli předměty, které mohou znemožnit výhled řidiče ve všech směrech. Stěrače v klidové poloze by neměly zablokovat vozidlovou jednotku. Řidič vozidla je zodpovědný za správné umístění jednotky!

- C. Odstraňte ochranou fólii z jedné strany hook-and-loop pásky a nalepte samolepící částí pásky na určené rovné místo vozidlové jednotky.
- D. Odstraňte ochrannou fólii z druhé strany hook-and-loop pásky a přilepte vozidlovou jednotku na očištěnou plochu čelního skla.

Použití

- Nyní je vozidlová jednotka řádně namontovaná a připravená k použití.
- Vozidlovou jednotku je možné odlepit a znovu nalepit v závislosti na životnosti hook-and-loop pásky.
- V případě vrácení, výměny, nebo opravy vaší vozidlové jednotky – prosíme, odstraňte jednotku z čelního skla.

E. Kontrolní prvky vozidlové jednotky

1. Funkčnost tlačítka
2. LED indikátor "2, 3, 4" pro nastavení počtu náprav
3. LED indikátor "X" pro OBU režim
4. Zvukový signál (buzzer) – zazní pouze při průjezdu mýtnou bránou

F. Nastavení počtu náprav

Základní nastavení počtu náprav probíhá při registraci a uživatel není oprávněn měnit počet náprav na menší počet, než je registrován.

Řidič vozidla musí vždy nastavit aktuální počet náprav v souladu s aktuálním počtem náprav včetně přívěsu a návěsu.

Řidiči autobusů a obytných vozů nemusí měnit základní nastavení počtu náprav, jelikož pro tato vozidla přívěs není započítáván.

Pro změnu počtu náprav stiskněte tlačítko a držte déle než 2 sekundy. Opakovaně stlačte push-button dokud se na displeji neukáže požadovaný počet náprav. Krátké zabliknutí odpovídajícího indikátoru (2, 3 or 4) potvrdí změnu nastavení.

Řidič vozidla je zodpovědný za správné nastavení počtu náprav!

G. Kontrola stavu jednotky

Pro kontrolu stavu vozidlové jednotky stiskněte krátce tlačítko méně, než 2 sekundy a indikátor "X" s indikátorem nastavení aktuálního počtu náprav "2, 3 nebo 4" svítí:

1x zeleně	OBU je aktivní.
2x zeleně	OBU je aktivní, ale je slabá baterie nebo se blíží konec platnosti jednotky, nebo upozorňuje na nízký deposit. V případě nízkého depositu navštivte nejbližší distribuční místo a kredit dobijte (pouze u pre-pay jednotek).
4x červeně	OBU není aktivní. Navštivte nejbližší distribuční místo
žádné světlo	OBU není aktivní. Navštivte nejbližší distribuční místo

H. Provoz jednotky na zpoplatněných silnicích:

Při průjezdu mýtnou bránou, se ozve následující signál:

1x pípnutí	Mýtná transakce proběhla v pořádku
2x pípnutí	Mýtná transakce proběhla v pořádku, ale je slabá baterie nebo se blíží konec platnosti jednotky, nebo upozorňuje na nízký deposit. V případě nízkého depositu navštivte nejbližší distribuční místo a kredit dobijte (pouze u pre-pay jednotek).
4x pípnutí	Mýtná transakce neproběhla v pořádku. Navštivte nejbližší distribuční místo
bez signálu	Mýtná transakce neproběhla v pořádku. Navštivte nejbližší distribuční místo

Souhrnné informace

- vozidlová jednotka je určena ke snímání mýta ve vozidlech s mýtnou povinností v Bělorusku.
- Pravidla vybírání mýtných poplatků jsou v souladu s platnými zákony a předpisy v Bělorusku.